

## 产品保修卡

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售 信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国服务热线: 400-185-0555

**deli** 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
此联沿虚线剪下, 由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户 信息	单位名称	联系人			
	地址	联系电话			
销售 信息	经销商名称	联系人			
	地址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修 记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

## 保修规定

尊敬的用户:

感谢您购买本公司的产品, 为确保用户利益, 凡购买本公司产品的用户, 如果产品因质量问题发生故障, 可以凭本票和保修卡与当地经销商或特约维修站联系。

保修须知:

- 自用户购买之日起一年内, 在正常使用的情况下故障时, 由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务;
- 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证, 此卡须详细填写下列表格, 并经经销商加盖公章后方可有效;
- 属下列情况之一的, 不实行免费保修服务, 需要收费维修:

- 超过保修有效期限的;
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的;
- 因不可抗力造成的产品故障或损坏;
- 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放, 一机一卡, 为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务的权利, 请妥善保管此卡, 遗失不补。

生产日期: \_\_\_\_\_ 购货日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

合格  
证

商品货号: \_\_\_\_\_ 4301 \_\_\_\_\_

检验员: \_\_\_\_\_

出厂编号: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_

得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.  
地址: 浙江宁海得力工业园  
全国服务热线: 400-185-0555  
http://www.deligroup.com  
MADE IN CHINA  
经销商: 宁波得力电器有限公司



保留备用



版本: 2.0

日期: 2019年7月

**deli**

## 使用说明书

LED触控台灯 No.4301



(图示仅供参考, 产品以包装内实物为准)  
请仔细阅读本说明书, 以便更好的发挥产品效能

## 技术参数

额定输入: 220V~50Hz  
额定功率: 9W(32 × 0.5W/颗LED)  
电源电流: 0.2A  
规格: 430mm × 400mm × 180mm  
净重: 870g

## 主要功能

- 无可视频闪, 眼睛舒适不易疲劳;
- 减蓝光灯珠, 用眼更健康;
- 六档色温可调, 六档亮度可调, 满足休闲、学习不同场景;
- 铝合金灯臂, 坚固耐用, 使用寿命长;
- 加强型转轴, 耐磨实用, 角度调整, 灵活方便。

## 操作说明


### 触摸按键



## 使用说明

### 灯头及灯臂正常使用范围

- 在调节灯头及灯臂的角度时, 请同时按压底座;
- 灯头左右调节范围各45度, 上下调节范围180度 (过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 灯臂正常使用范围为30度 (过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 在调节灯头及灯臂的角度时, 请勿将手放置于活动关节处, 避免夹手。



## 灯罩可旋转的角度

- 在调节灯罩的角度时, 请同时按压底座;
- 灯罩左右旋转角度为210度, (过度调节产品的活动关节部分会导致关节功能损坏);
- 在调节灯罩的角度时, 请勿将手放置于活动关节处, 避免夹手。



## 注意事项

- 请勿自行拆解产品, 以免触电;
- 请依照制造制定专用变压器及电源插座使用, 以维持产品正常运作;
- 请勿过度调节产品的活动关节, 以免灯具关节功能损坏;
- 请勿将产品置于高温或高湿度的地方;
- 使用时请勿将产品置于不稳固的桌面, 以免产品掉落损坏;
- 为了避免造成眼睛伤害, 请不要直视LED灯珠光源;
- 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿命时应替换整个灯具;
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以免发生危险;
- 该产品灯罩与灯杆转轴处出现松动现象时, 可自行拧紧进行调整。

## 遇到以下情况请先拔掉电源线, 停止使用

- 电源线或电源插头损坏或破损时;
- 本灯座受潮或淋到雨时;
- 本灯座发生冒烟, 火花等安全因素;
- LED灯珠异常闪烁或损坏时;
- 本灯座外壳、活动关节处有损坏时。